

Idrolak DR 97 SQ

Çift bileşenli su bazlı parke cilası

Ahşap zeminler için çift bileşenli ve su bazlı ciladır. Kullanımı kolay, mükemmel yayılma özelliği yanı sıra kusursuz yüzeyler için günlük kullanım kimyasallarına karşı dayanıklılık ve yüksek mekanik performans sağlar. IDROLAK DR 97 SQ trafiğin yoğun olduğu alanlar için uygundur ve ahşaba doğal bir görünüş verir. Yarı parlak, mat ve ekstra mat seçenekleri mevcuttur.

20°C Sıcaklık ve %60 Bağıl Nem İçin Teknik Veriler

Görünüş	Beyaz sıvı
Karışım Oranı	10 : 1
Yoğunluk	1,032 kg/l
Viskozite	20" Ford n° 4
pH	7,5
Kullanım Süresi	4 saat
Seyreltme	%5 yavaşça; sprey uygulamalarında %10 su ile
Tozdan Arınma	1 saat
Üzerine Kaplama	4 – 5 saat
Zımpara	4 – 5 saat
Kullanıma Hazır Olma	Minimum 24 saat
Sarfiyat	12 – 14 m ² /litre
7 Gün Sonra Aşınmaya Dayanım	21 mg – Taber aşındırıcısı, CS10, 1000 g, 1000 rpm
Parlaklık Seviyesi (60°)	Yarı parlak 30 gloss Mat 20 gloss Ekstra Mat < 10 gloss
Uygulama Sıcaklığı	> 10 °C – Buzlanmaya karşı hassas
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajda > 10 °C'de 12 ay
VOC	80 g/litre
VOC limit (2004/42/CE)	Cat A/i (WB), limit 140 g/litre
Alet Temizliği	Kullanım sonrası ruloyu tamamen su ve sabun ile temizleyin. Daha sonra temiz su ile durulayın ve seyreltilmiş S28 solüsyonunda muhafaza edin. Kullanımdan önce ruloları temiz su ile durulayın.
Paketleme	5 + 0,5 litrelik ambalaj

Uygulama

Önceki uygulamalardan kalan kalıntıları temizlemek için ahşap zemini zımparalayın. Çatlakları doldurmak gerekirse su bazlı Idrostucco RS 30 veya solvent bazlı Lega Stucco RS A veya RS/20 dolgu macunlarını kullanarak çatlakları kapatın. Dolgu kalıntılarını temizlemek için 100G veya 120G zımpara ile zımparalayın. Çıkan tozu süpürün, yüzeyi temizleyin ve cila uygulama işlemine devam edin.

A bileşenini iyice çalkalayın, iki bileşeni karışım oranına dikkat edecek şekilde homojen olarak karıştırın (10 : 1). Doğru bir karışım elde etmek için B bileşeninin A bileşenine dökülmesi ve yavaşça karıştırılması önerilir. Cilanın kendi içindeki tepkimesine olanak sağlamak için 5 – 10 dakika bekleyin ve uygulamaya başlayın. İyi bir uygulama ve homojen yayılma için orta boylu mikrofiber rulo kullanımı öneriyoruz.



Varnishes
& Finishing

Idrolak DR 97



Sertifikalar



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Ahşabı ıslatmak için ilk katı eşit ve bol miktarda uygulayın. 4 – 5 saat sonrasında 180G zımpara ile zımparalamak mümkündür. Yüzeyi temizleyin ve ikinci katı uygulayın. Zengin bir görünüm yakalamak için üçüncü kat gerekiyorsa 2 – 3 saat bekledikten sonra zımpara yapmadan cilayı uygulayın.

Idrolak DR97 SQ uygulamasının ilk katını, bitişi hızlandırmak ve doğal bir etki için Idrofondo H20 veya Mito Fast&Full, sıcak bir etki için Tone-up su bazlı astarlar ile değiştirmek mümkündür.

Ortam koşullarının cila uygulaması için uygun olup olmadığını her zaman kontrol edin. Ortam sıcaklığı yüksekse (> 25°C) veya nem düşükse veya uygulama yapılacak alan çok büyükse, cilaya yavaşça %5 oranında kurumayı geciktirici katkı eklenmesini öneririz.

Rulonun yanı sıra, Idrolak DR97 SQ %10 su ile seyreltilerek sprey ile de kullanılabilir.

Notlar

Soğuğa karşı hassastır.

Dış mekan cilası olarak kullanmayın.

Başka cilalar ile karıştırmayın.

Cilayı direkt zemine dökmeyin.

Uygun ve temiz bir kap kullanın.

Cilayı önce kenarlara sonra tüm yüzeye uygulamaktan kaçının.

Küçük kısımlarla uygulamaya başlayın ve yakındaki alanlarla devam edin.

Uygulama sırasında zemine direkt güneş ışığı gelmesinden ve hava akımlarından kaçının.

Isıtma sistemini, özellikle alttan ısıtma ise, devre dışı bırakın.

Karışım uzun süre sonra kapta sıvı olarak kalsa bile 4 saatlik kullanım ömründen sonra kullanmayın.

Solvent bazlı astarların üzerine kullanılabilir.

Solvent bazlı astarla kullanım olması halinde; Fondo Isolente AL zımpara yapılmamalıdır, Gran Fondo ise zeminde oluşan filmin üzerinden geçip yerde hafif izler bırakmamak için çok dikkatli bir şekilde zımpara yapılmalıdır.

Bakım

Günlük temizlik için Pulito Parquet Soap veya Saniparquet ürünlerini kullanın. Periyodik bakımlarda Lux veya Lux Matt ürünlerini kullanın.

Güvenlik Kuralları

Sadece profesyonel kullanım içindir. Etiketlerde belirtilen bilgilere kesinlikle uyulmalıdır ve ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgi sayfasını inceleyin.

Atık Kontrolü

Kullanılmayan ürünleri ve boş kapları yürürlükteki kanunlara uygun olarak yok edin.



Varnishes
& Finishing

Idrolak DR 97



Sertifikalar



Mevcut teknik bilgi föyünde bildirilen veriler sadece rehberlik amaçlıdır ve oluşabilecek sorunlar bizim sorumluluğumuzda değildir. Ürünlerin kullanımını çevre koşullarına ve uygulanacak malzeme türüne göre uyarlayın Rev 07 12-07-2019 Şu anki Teknik Bilgi Föyü öncekinin yerini almıştır.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com